





Instructie functioneel/niet-functioneel CC Halfcontainer staander




Niet-functionele staanders kunnen ter reparatie worden ingeleverd bij een CC Depot of een partnerdepot en worden omgeruild voor een functionele staander.

Wanneer is een staander niet-functioneel?

01 Staanders zijn vervormd en platen kunnen er niet worden in gelegd.



02 Staanders zijn verbogen en platen kunnen er niet worden in gelegd.



Wanneer kan een staander niet omgeruild worden?

Staanders kunnen niet ter reparatie worden ingeleverd bij een CC Depot of partnerdepot en worden omgeruild voor een functionele staander als:

- De staander functioneel is.
- De lengte van de staander minder dan 180 cm is of als er minder dan 30 gaten in zitten.
- De dikte van het staal van de staanders minder dan 2,55 mm is.
- Staanders aan meerdere kanten gaten hebben.